

1.	产品简介	2 -
2.	设置界面	4 -
3.	实时曲线界面	5 -
4.	数据记录	- 6 -
5.	备注	- 7 -
6.	设置参数	8 -
1.1	1. 附录 I—修改记录	- 14 -



- 1 -

## 1. 产品简介

RE78-BOX 可以实现通用显示器展示数据,支持 HDMI 接口的显示器 (1920\*1080 分辨率),可以满足需要更大尺寸展示的场景(比如 30 寸甚至更 大,适合智能工厂数据看板)。出厂预装软件连接显示屏后开机即用,多种界面 可选,无需研发经验也可以体验无线传感技术带来的便捷和高效,实物如下图所 示:

	接口说明						
		B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C					
① 参数设置按钮	④串口数据指示灯	⑦USB 接口					
② 433MHZ 天线接口	⑤HDMI 接口	⑧RS232-485 串口					
③ 无线通讯指示灯	⑥以太网接口	⑨12~24V 接口					
④ HDMI接口       ⑧RS232-485 串口         ③ 无线通讯指示灯       ⑥以太网接口       ⑨12~24V 接口         备注:           ⑦ 默认占用 COM2, COM1 对应 RS232-RXD (T1), RS232-TXD (R1); COM2 对应 RS485-A+(A2), RS485-B-(B2); COM3 对应 RS485-A+(A3), RS485-B-(B3); 对于开发人员,提供接口 MODBUS-RTU 协议,支持二次开发;         ① 每次参数设置时,只能一个设备处于设置模式,否则会数据冲突;							

- 2 -



- 3 -

### 2. 设置界面

点击主页右上角【设置键】即可进入设置界面,具体操作如下图所示。 2.1. 页面切换:用户可根据无线传感器的数量选择合适的展示风格。



2.2. 报警区间: MAX:上限, MIN:下限; 当传感器数值超出该区间, 视为异常数据, 并将其记录到报警数据中。温度传感器还有一个额外功能, 在超出区间时, 主页 上数值会显示红色来警示; 每个节点可单独设置, 也可通过【统一修改】修改全 部节点报警区间, 该功能使相同类型的节点修改更容易。用户初次使用时, 需根 据传感器数量进行设置, 若不使用或不想进行记录的传感器, 只需将下限值设置 为-3276.8, 上限值设置一个较大值即可。

24	5	i,1分钟内禁止	Birth Contraction of the Contrac		修改任意参数	PA 1
温度(℃)	报警参数	统一修改	#よ夕わ	MIN	翻页	29.6
4号	页面切换	收留编写	口局合例	MIN	100	
	其它参数	2	2号	0	100	
		3	3号	0	100	158
-		4	4号	0	100	
表压(KPa)		5	5号	0	100	
92		6	6号	0	100	
74		7	7号	-3276.8	100	
55	返回主页	8	8号	-3276.8	100	
36						
18						
-1 12:29	12:30		12:30	12:30	12:30	12:30
			<b>Š</b>			

- 4 -

### 3. 实时曲线界面

节点数量较少时,通过页面选择使显示的数值更大、更直观,节点数量较多时,通过页面选择展示传感数量更多,还可以通过频道(32 个频道可选)等参数分组,每组 M 个无线传感器,那么 N 组即可实现 M\*N 个无线传感星型网络。

每个传感器节点都对应1条实时曲线,主页点击对应传感器数值区域即可进入,曲线界面还可查看历史最大、最小值,使数据更加直观的对比。



最大值 24.7	最小值 24.2	最大值	52.9	最小值 29.9	当前值	
64.5						
>>.>						
46.0						
36.8						
27.6						
18.4 12:46:30 12:44	5:40 12:46:	50 12:4	7:00	12:47:10	12:47:20	12:47:30
			í			

- 5 -

### 4. 数据记录

历史数据、报警数据、湿度数据会自动记录保存,并于每天 12:00~12:02 时 自动将数据导出至 U 盘(出厂提供 U 盘,导出数据时请勿进行操作),导出成 功后会自动清除缓存数据。

历史数据				12:3	2:18		切换	导出	清除	刷新	
序号	时间	1号	2号	3号	4号	5号	6号				
1	2024-05-16 12:32:08	24.6	24.2	24.2	1.117	0.2	58				
2	2024-05-16 12:31:58	24.6	24.2	24.2	1.117	0.2	58				
3	2024-05-16 12:31:48	24.6	24.2	24.2	1.117	0.2	58				
4	2024-05-16 12:31:38	24.6	24.2	24.2	1.117	0.2	58				
5	2024-05-16 12:31:10	24.6	24.2	24.2	1.108	0.2	58				
6	2024-05-16 12:31:00	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	58				
7	2024-05-16 12:30:50	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	58				
8	2024-05-16 12:30:40	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
9	2024-05-16 12:30:30	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
10	2024-05-16 12:30:21	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
11	2024-05-16 12:30:10	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
12	2024-05-16 12:30:00	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
13	2024-05-16 12:29:50	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
14	2024-05-16 12:29:40	24.6	24.2	24.1	1.108	0.2	76				
15	2024-05-16 12:29:30										
]											
						_				_	-
<						-				-	>
					157						_

#### 4.1. 历史数据记录

存盘记录周期 0~3600 秒可设置,建议与传感器上传周期一致,最快 6 秒。 当存盘周期设置为 0 时,即历史数据浏览、保存功能失效。当传感器离线时,历 史记录中会显示离线。

#### 4.2. 报警数据记录

报警数据记录判断以报警区间为准,当传感器数值超出区间时,自动进行记录,记录包含报警开始时间、报警值、报警结束时间等数据。

备注: -3276.8 为特殊值报警, 表示传感器离线。

#### 4.3. 湿度数据记录

仅温湿度传感器时生效,功能与历史数据一致。无湿度数据时显示空白数据。

#### 4.4. 注意事项

以 16 个节点进行存储,最多存储约 60000 条数据(更有高配可供选择最多存储 50/100 万条数据以及更多)

自动导出最多保留3天数据(周期需6秒以上);

注: 若为温湿度传感器,则周期时间\*2 才能达到上述效果

# 5. 备注

① 设备地址可在其它参数中修改;

② 断电保存:如用户修改参数或节点名称,在断电时是可以自动恢复上一次的值,但该功能前提是修改后的 60 秒内是不能断电,若在此期间断电是不会保存修改后的值。历史数据记录、报警记录、报警数据通用可以断电恢复,但断电前 60 秒内的数据不会恢复。

③ 辅助提示:

传感器型号	数值区间	等级		
PM2.5	0-35-75-115-150-250	优-良-轻度-中度-重度-严重		
TVOC	0-360-900-1800	优-良-中-差		
甲醛	0-34-60	优-良-差		
二氧化碳	0-700-1000-1500-2000	优-良-差-轻度-严重		
水侵	0~3500~4095	有水、干燥		

### 6. 设置参数

通过 ST78 参数设置。注意每次参数设置时,只能一个设备处于设置模式, 否则会数据冲突。



第一, 解压 ST-RE78-78USB 驱动文件, 双击 CH341SER, 点击安装即可完成 驱动安装。当提示安装失败时尝试将 ST78 插入电脑 USB 再安装, 或重启电脑。



🛃 驱动安装(X64)	- D	×	V 📇 WA82A9NMQF6RD99
驱动安装/卸载 选择INF文件: CH 安装 卸载 帮助	1341SER.INF CH.CN LUSB-SERIAL CH340 L11/04/2011, 3.3.2011.11		<ul> <li>■ IDE ATA/ATAPI 控制器</li> <li>● 处理器</li> <li>■ 磁盘驱动器</li> <li>▲ 存储控制器</li> <li>□ 打印队列</li> <li>□ 打印机</li> <li>□ 第 丁印机</li> <li>□ ECP 打印机端口 (LPT1)</li> <li>□ USB-SERIAL CH340 (COM5)</li> <li>□ 通信端口 (COM2)</li> </ul>

安装好驱动后将 ST78 与电脑 USB 端口连接,通过电脑端设备管理器可查到 到虚拟串口设备,即代表安装成功,注意不同 USB 端口,对应的 COM 口号不同

第二,如下图所示安装 ws-win-x86-x64-latest 设置软件,安装软件图标 如下图所示,



第三,首次安装软件,点击右下角图标升级到最新版本,请注意软件右下角 图标,根据实际需求,用户合理选择图标功能可以更好的使用设置软件

د ws - 3.7 گ				-		×
	♀ 提示					
	当前版本:v3.7(已 <del>为属</del> 确定	新) (O) 取消 (C)				
	1				>	
			₩ ⊞	4») 🗨		9 Q

WS 设置软件

第四,按住设置按钮后供电开机,待红灯常亮时表示处于设置模式,此时松 开设置按钮,参数设置后重启生效。



#### RE78-BOX 参数按钮

第五,打开设置软件,选择端口号后点击【搜索设备(R)】,即可进入参数设置界面,注意每次只能一个设备处于设置模式,否则会干扰冲突。



WS 设置软件

第六,如下图所示。 RE78 进入设置界面后点击【读取(R)】。确定好参数后,请点击【写入(W)】,设置完毕后及时关机,以避免设置其他设备时干扰。

ത്രി ws - 2.4				6	- 0	×
◆ 返回						
ROM版本: v0.3 HWV版本: v4 ATE版本: v0.42 IAP版本: v0.0	合 基本参数					
OTA版本: v0.0 JSON版本: v0.0	分组编号	1	功率等级	7	•	
编译日期: 2019-08-17T15:18:24 射频驱动: SX1278 v0.3 设备类型: REPEATER 唯一编码: 0x33FE680642433439	设备编号	1	射频带宽	125	-	
UID: D939 分组编号: 1 功率等级: 7 颛道编号: 24	自检时间	180	扩频因子	11	•	
同步字节:18 扩频因子:11	同步字节	18	编码纠错	3	•	
射频带宽: 125 编码纠错: 3						
工作模式: MODBUS 设备编号: 1	频道编号	24	波特率	9600		
自检时间: 180 波特率: 9600 从机地址: 120	从机地址	120				
	重 <u>罟</u> (S)		☑ 云端备份	读取(R)	写入(W)	
			8	() E Q	\$ <del>9</del> 0	0

RE78 参数界面

参数	备注说明
2 2 2	日江 (1)
分组编号	1~255(可设置)
设备编号	RE78 的设备编号无效
自检时间	缓存数据时间(单位:秒)
同步字节	1~255(可设置)
频道编号	1~32(可设置,中心频道 24)
从机地址	1~255(可设置, 十六进制 0x01, 默认十进制 1)
功率等级	1~7
射频带宽	默认 125 即可
扩频因子	默认 11 即可
编号纠错	默认 3 即可
串口通信数据格	默认 9600,可设置
式	

备注: RE78 接收器参数需对照 78 系列无线传感器起来设置

(1) 分组编号:无线传感器较多的应用场景时用于分类

(2) 同步字节:无线传输链路时用于调制解调时数据对齐处理

(3) 频道编号:在传感节点较多的应用场景可通过不同频道来避免干扰

- (4) 从机地址: MODBUS-RTU 设备地址(默认十进制 120, 可设置)
- (5) 功率等级:默认等级7(20dbm),功率越小通讯距离越近电池越耐用
- (6) 空中速率:无线传输编码解码的速度
- (7) 波特率: 用户设备与 RE78 串口数据交互的速度

(8) 自检时间:相对有线测温方案,无线通信技术的最大优势在于免布线, 易安装、易维护。但无线传输难免会有数据丢包概率,而自检时间功能主要就是 来缓解数据丢包问题,例如无线传感器上传时间为 100S,而自检时间设置成 100S 时,实际缓存 300S,即允许 3 次数据丢包,当连续 3 次收不到数据时 RE78 将该 无线传感器对应寄存器缓存的数据清除,即变成 0x8000(0x8000(-32768)是 特征值而不是有效温度值,主要用于代表设备离线、电池耗尽、超出量程)

【参数妙用】对于测温点较少的应用来说,出厂默认参数即可开机使用,当 测温点较多时,通过分组,且每组的频道设置成不同,即可优化实时性,又可以 避免同频干扰。

□□□□	□□□□	□□□□
□□□□	□□□□	□□□□
1号区域,频道4,组号1	2号区域,频道16,组号2	3号区域,频道24,组号3
应用场景 -分	布示意图(如10	0*50米区域)
□□□□	□□□□	□□□□
□□□□	□□□□	□□□□
4号区域,频道12,组号4	5号区域,频道20,组号5	5号区域,频道8,组号6

如上图所示, □代表无线传感器, 频道编号和组号遵循以下几个原则

【1】相邻测温区域的频道编号设置时要间隔较大,以减少近场干扰

- 【2】频道 16 为中心频点, 越偏离中心频点, 通讯距离会有所下降。
- 【3】同一组无线传感器和接收器的组号、同步字、频道这三个参数须对应
- 【4】同一组内无线传感器编号不可重复,否则接收器收到的数据将被覆盖

组号	同步字	频道	传感器编号	功率	上传周期	自检时间
1	1	16	1~16	7	180S	300S
2	1	13	1~16	7	180S	300S
3	1	10	1~16	7	180S	300S
4	1	19	1~16	7	1805	300S
5	1	22	1~16	7	180S	300S

如 80 路测温, 分成 5 组, 每组 16 个传感器和 1 个接收器, 参数设置如下:

如下表所示,数据并非多多益善,合理的采样率是关键,考虑工业场景不适 合频繁更换电池,建议上传周期尽可能大,这样电池可续航多年。

上传周期	采样率(次数)				
	每小时	每天	每月	每年	
10S	360	4320	12.96万	311. 04 万	
60S	60	1440	4. 32 万	51.84万	
180S	20	480	1. 44 万	17. 28 万	
300S	12	288	0.864万	10.368 万	

# 1.1. 附录 I—修改记录

日期	版本	原因	修改人	审核人
2024-5-16	1.0	发布初稿	陈佳	郑天良

**附表**−1